

Typ: Teak Birne

Wunderland Design beglückwünscht Sie zum Kauf dieser Lampe.
Jede von uns hergestellte Lampe ist ein Unikat.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.
Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur
Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise!

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob
alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug
auf die Handhabung der Lampe sein, setzen Sie sich bitte mit Wunderland
Design in Verbindung.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie evtl. an
Dritte weiter.

Bedienungs- und Sicherheitshinweise für diese Wunderland-Design Lampe

Die Lampe ist für den Anschluss an ein elektrisches Stromnetz mit 230V~ mit 50Hz geeignet. Sie darf mit handelsüblichen LED-Leuchtmitteln mit **Max. 7W** betrieben werden (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten).



Die Lampe entspricht der Schutzklasse 2.



Die Lampe ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Diese Lampe ist für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und kann auf allen normal entflammaren Flächen aufgestellt werden.

Der Abstand zwischen der Lichtquelle und dem Lampenschirm muss mindestens 30mm betragen.

Zur Montage und Wechsel des Leuchtmittels und des Lampenschirms, immer den Netzstecker aus der Steckdose entfernen!

VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie sie berühren.

Falls das Anschlusskabel, der Schalter oder die Fassung dieser Beleuchtung beschädigt wird, darf es nur von Wunderland Design oder einer anderen qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Um eventuelle Risiken auszuschließen steht Ihnen Wunderland Design bei Fragen zur Verfügung.

Wartung und Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR

Trennen Sie zur Reinigung die Lampe zuerst vom Stromnetz. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker aus der Steckdose.

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Lampe niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

-Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä.

Die Lampe würde hierbei Schaden nehmen.

-Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.



ENTSORGUNG

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es der fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen können Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung informieren.

Garantie und Service

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf diese Lampe 24 Monate Garantie. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- und Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen senden Sie die Lampe bitte an die Service-Adresse zurück. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z.B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Serviceadresse und Hersteller

Wunderland Design
Am Schützenplatz 4 b
D-21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 0176 49370715
info@wunderlanddesign.de